

INTEDOOR

Table with columns: Kode Interieur, Lichtleistung (lm), Lichtstrom (lm/W), Spezifische Lichtleistung (lm/W), Temp. (°C), Ra, K, Spezifische Lichtleistung (lm/W), Faktor nach Art der Leuchte (lm/W), Nennleistung (lm/W), Energieeffizienz (lm/W), Code EPREL, and two columns for 'Lichtquelle Einstrahlart' and 'Einstrahlart von Vorschaltgeräten'.

* Nur ein Fachmännchen kann die Leuchte und das Vorschaltgerät zusammen prüfen. Frage Sie Ihren Händler nach Kontaktinformationen.

Die oben genannten Produkte, die die Leuchte enthalten, sind im Konjunktur- und im Vorschaltgerät am Ende einer Lebensdauer demonstriert und unzugänglich ersetzt werden können.

Repetitive text blocks containing 'Nein, die Leuchte kann nur zur Kontrolle herangezogen werden' and 'Nein, die Leuchte kann nur zur Kontrolle herangezogen werden'.